

取付説明書

OGUshow ESフロントトレー

200系ハイエースS-Long
200系ハイエースロングハイルーフ

INSTRUCTIONS



※写真はS-Longです。



◇ ご用意いただく物・あると便利な道具類 ◇



プラスドライバー



細いピン



ピン抜き

◇ 構成部品 ◇



専用ステー(左
右)



トレー本体



トラスビス
4×16mm 4本



ナベボルト
M6 25mm 2本



M6ワッシャー 2枚



ステッカー



取付説明書



(1)
助手席上部のアシストグリップを外します。
細いピンなどを使いグリップの蓋を開けます。



(2)
プラスドライバーを使い中のボルトを外して下さい



(3)
専用ステーを、外したアシストグリップと共締めで
固定します。



(4)
助手席側のステー取付が終わりましたら、トレイ
本体を乗せます。



(5)
運転席上部のピン2箇所をピン抜きで外します。
運転席側はトレイ本体と専用ステーを同時に支え
ながら付属しているM6ナベボルト25mmと
M6ワッシャーで固定して下さい。

※元々運転席側にはアシストグリップは付いてい
ません。



(6)
前後のバランスと左右の位置を確認してトレイ本
体をステーに4×20ビスで固定して下さい。

※個体差があるため、ボディとの間に多少の隙間
できることがあります。
あらかじめご了承ください。



(7)
完成です。

(8)